



MONTAGEANLEITUNG DES E-ATV

1. Nehmen Sie den E-ATV aus dem Karton
2. Demontieren Sie den Stahlrahmen
3. Montieren Sie den Lenker. Benutzen Sie auch die 2 Schrauben, welche in der kleinen schwarzen TomRide Tasche zu finden sind.
4. Montieren Sie den vorderen Stoßfänger mit den 4 langen (!) Schrauben und den 4 Muttern
5. Montieren Sie die Rückenlehne bzw. den hinteren oberen Stoßfänger / Griff mit den 4 kurzen (!) Schrauben.
6. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter unter dem Sitz auf OFF steht und befestigen Sie dann das freie dicke **rote Kabel** am Hauptschalter. Schalten Sie dann das E-ATV an.

7 km/h Sperre

Unter der Sitzbank finden Sie diese eine Steckverbindung mit dünnen weißen Kabeln.



Nicht verbunden = offen, keine Speed-Limitierung
verbunden = 7 km/h top speed, egal welche Stellung am
Schlüsselschalter eingestellt ist = Kindersicherung

READY TO GO!

Haben Sie Probleme bei der Montage, empfehlen wir Ihnen,
Ihren Händler um Hilfe zu bitten, damit das E-ATV richtig
montiert wird.