WICHTIG

BITTE VOR NUTZUNG DES PRODUKTS GENAU DURCHLESEN:

---

1. Vor der ersten Nutzung muss das Gerät komplett aufgeladen werden.

2. Nach jeder Nutzung muss das Gerät sofort aufgeladen werden.

3. Vor einer längeren Lagerung bitte das Gerät laden;
   Das Gerät muss mind. nach 30 Tagen geladen werden.

4. Pro Einheit muss das Gerät 12h oder so lang, bis das grüne Licht leuchtet, geladen werden.

5. Das Gerät darf in keiner Lade-Einheit bis zur Tiefenentladung aufgebraucht werden.

6. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät nicht länger als 12h geladen werden.

7. Das Gerät bei Nicht-Nutzung auf OFF stellen.

This product is been approved to be sell in the European Economic Area (EEA) CE

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen gefährdet Ihre Garantieleistungen!

DIESES PRODUKT IST WEDER FÜR DEN EXTREMEN, NOCH FÜR DEN OFF-ROAD GEBRAUCH BESTIMMT.

BITTE GEHEN SIE VORSICHTIG MIT IHREM E-ATV UM!
VOM MISSBRAUCH DIESES PRODUKTS IST STARK ABZURATEN.

NICHT BEI NASSEN ODER EISIGEN WETTERBEDINGUNGEN BENUTZEN.
DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN GEFÄHRDET IHRE GARANTIELEISTUNGEN!



WARNUNG

Dieses Produkt entspricht nicht den Motorfahrzeugnormen und ist nicht für den Betrieb auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Der missbräuchliche Gebrauch des Produkts kann ernsthafte Verletzungen mit sich bringen. Der Fahrer kann diese Risiken minimieren, in dem er folgendes Equipment entsprechend der Sicherheitsvorkehrungen bei Nutzung des Gerätes trägt: Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Ellenbogen- und Knieschützer, sowie angemessenes Schuhwerk.

Nutzen Sie das Gerät weder im öffentlichen Verkehr, auf eisigen, nassen, nicht gepflasterten oder öligen Fahrbahnen, noch unter Einfluss von Drogen oder Alkohol. Vermeiden Sie unebene Oberflächen, Schlaglöcher, Oberflächenrisse oder weitere Hindernisse.

Benutzen sie keinen Wasserschlauch, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist für Fahrer ab 6 Jahren geeignet.

CONTAINS LEAD ACID BATTERIES. BATTERIES MUST BE RECYCLED.

This product is been approved to be sell in the European Economic Area (EEA)

- Personen mit mangelhaftem Sehvermögen, Balance- und Koordinationsproblemen, mangelnden Reflexen, Problemen mit Muskel- und Knochenstärke oder beeinträchtigter Entscheidungsfindung sollten dieses Produkt NICHT nutzen.

- Minderjährige sollten dieses Produkt ohne die Aufsicht eines Erwachsenen nicht benutzen.

- Personen, die das Produkt nicht nutzen wollen oder keine Kontrolle über ihre eignen Handlungen haben, sollten das Produkt nicht benutzen.

- Der Benutzer übernimmt alle mit dem Produkt verbundenen Risiken. Um diese Risiken zu minimieren, sollte der Benutzer einen Schutzhelm, eine Schutzbrille, Handschuhe, Ellenbogen- und Knieschützer, sowie angemessenes Schuhwerk tragen.

- Dieses Produkt ist ELEKTRONISCH! Fahren Sie NICHT in nasser Umgebung, in Schlaglöcher oder im Regen.

KURZÜBERSICHT
SICHERHEITSANLEITUNG

- Das Mindestalter zur Benutzung des E-ATV beträgt 6 Jahre.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie den E-ATV nicht überlasten.
- Es sollte nie mehr als eine Person fahren.
- Kontrollieren Sie Ihren E-ATV vor jeder Nutzung gründlich auf lockere oder fehlende Teile.
- Vermeiden Sie versehentliche Starts, indem Sie den E-ATV bei Nicht-Benutzung ausschalten.
- Um das Risiko eines Kurzschlusses in den elektronischen Teilen des Gerätes zu vermeiden, fahren Sie den E-ATV niemals im Regen und sprühen Sie ihn auch nicht zur Reinigung mit Wasser ab.
- Halten Sie den Akku des Gerätes fern von Hitze oder Feuer.
- Um einen Schaden des Akkus zu vermeiden, nutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn dieses Fehler aufweist.
- Halten Sie Ihre Hände, Füße, Haare und Gesicht fern von allen beweglichen Teilen des Gerätes.
- Berühren Sie weder den Motor noch die Räder, wenn diese in Bewegung sind.
- Die Bremsen sind sowohl zur Kontrolle der Schnelligkeit, als auch zum Stoppen des E-ATVs designt worden. Üben Sie das Bremsen, um

langsam stehen zu bleiben und kleiner Bremsungen zu testen.

- Pflegen Sie Ihr E-ATV so, wie in diesem Produkthandbuch beschrieben.
- Ersatzteile sollten nur der Qualität entsprechen, die Ihr Hersteller auch empfiehlt.
- Inspizieren Sie Ihren E-ATV vor jeder Benutzung genau.
- Ersetzen Sie jedes Bauteil, welches gerissen, demoliert oder gebrochen ist, sofort.

ERLAUBEN SIE NIEMALS KINDERN, DEN E-ATV OHNE ERWACHSENE AUFSICHT ZU BENUTZEN.

Sollte eine Situation eintreten, die nicht im Produkthandbuch beschrieben ist, bewahren Sie Ruhe und gehen Sie vorsichtig und mit klugem Entscheidungssinn vor. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

75kg Maximalgewicht des Fahrers; schwerere Fahrer können möglicherweise Schaden anrichten, der nicht in den Garantieleistungen enthalten ist.
Nicht zum Stuntfahren geeignet.

LERNEN SIE IHREN ELEKRISCHEN ATV KENNEN!





VERPACKUNGSINHALT

In Ihrem Paket sollten sich folgende Dinge befinden:

1. E-ATV
2. Ladegerät
3. Toolkit Bedienungsanleitung

BEGINNEN

⚠ Bitte beachten und verstehen Sie diese Anleitungen und achten Sie auch auf die BEDIENUNGSHINWEISE bevor Sie Ihren E-ATV starten.

LADEN



Ihr E-ATV befindet sich bereits aufgeladen im Verpackungskarton. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, das Gerät vor der ersten Nutzung mindestens **12 Stunden** zu laden. Wir empfehlen außerdem, das Gerät nach jeder Nutzung und vor der sicheren Aufbewahrung zu laden.
Beachten Sie bitte auch, dass die Batterien erst nach mehreren Ladezyklen Ihre volle Kapazität erreichen.

WARNUNG: Lassen Sie das Gerat nicht tiefenentladen, da sonst der Akku Schäden davon tragen könnte.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschalten ist.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebuchse auf der linken Seite des E-ATV Rahmens, Nähe des Akkus
3. Nehmen Sie das Ladegerät zur Hand. Finden Sie das Ladegerät mit der Drei-Stift-Buchse und koppeln Sie es mit Ihrem E-ATV.
4. Als nächstes stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose

Wenn das Ladegerät eingesteckt ist, leuchtet ein rotes Licht auf. Es zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat. Sobald das Licht grün aufblinkt, können Sie das Ladegerät abnehmen und die Schutzabdeckung schließen.

FAHREN

1. Versichern Sie sich, dass alle sichtbaren Schrauben und Muttern fest sind
2. Schalten Sie den ON/OFF Knopf auf ON

* Sie können die Geschwindigkeit Ihres E-ATVs variabel über den Druck, den sie beim Drehen des Gashebels ausüben, drosseln. Je mehr Sie drehen, desto schneller fahren Sie.

STOPPEN / BREMSEN

Um zu bremsen, lassen sie das Gaspedal los und drücken Sie den Bremshebel auf der linken Seite des Lenkers. Das Drücken auf die Bremse entkoppelt die Verbindung des Stroms zum Motor und stoppt den E-ATV.

BREMSSYSTEM

In Ihrem E-ATV ist ein Scheiben-/Bremssattelsystem integriert, welches durch die Handbremse links am Lenker aktiviert wird. Das Runterdrücken des Bremshebels mit der linken Hand aktiviert zugleich die Hinterradbremse. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Gashebel loslassen, wenn Sie bremsen. Ihr E-ATV ist außerdem mit einem Schalt-Bremshebel ausgestattet. Das Drücken auf die Bremse entkoppelt die Verbindung des Stroms zum Motor und stoppt den E-ATV.

Üben Sie auf glattem und trockenem Boden, zu bremsen, damit Sie sich an das Gefühl des Stoppens nach und nach gewöhnen. Der Bremsweg ist abhängig von nassem

Untergrund und Wetter, sowie von lockeren und unebenen Straßen.

QUIETSCHENDE BREMSEN

Es ist durchaus üblich, dass die Bremsen ab und zu quietschen können. Dies hat keinen Einfluss auf das Fahren und sonstige Betätigung des E-ATVs. Bei fortgesetztem Gebrauch sollte das Quietschen aufhören.

WARTUNGSPLAN

Eine angemessene Pflege des E-ATVs versichert eine optimale Leistung und eine längere Lebenserwartung des Produkts. Folgende Wartungsvorschläge halten Ihren E-ATV in einer top Kondition:

Tägliche Pflege

Pflegen Sie den E-ATV nach jeder Nutzung.

- Säubern Sie das äußere Gehäuse mit einem weichen, klammen Lappen (NICHT MIT WASSER SÄUBERN)
- Versichern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind

Der Hersteller haftet weder für zufällige oder Folgeschäden noch für Schäden, die direkt oder indirekt an diesem Produkt entstanden sind.

TomRide bietet keine Garantieerweiterungen an. Wenn Sie eine Garantieerweiterung erworben haben, muss sie von dem Händler anerkannt werden, der sie verkauft hat.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

SYMPTOME	POTENTIELLER FALL	LÖSUNG
Das Licht des Ladegerätes leuchtet sofort grün	1. Batterie ist ausreichend geladen 2. Falsche Sicherung oder offene Verbindung zwischen Ladebuchse und Batterien	1. Laden Sie den Akku weiterhin für 6-8 Stunden vor der ersten Nutzung auf
Batterien sind nicht ladefähig; Gerät hat keinen spezielle Anzeige der Dauer	1. Akku ist bereits leer 2. Ladegerät ist nicht voll funktionsfähig	1. Akku ersetzen 2. Ladekabel ersetzen
Gerät bewegt sich nur sehr langsam oder unregelmäßig	1. Akku nicht vollständig geladen 2. Loses Kabel 3. Falscher Hebel oder Steuerung nicht funktionsfähig	1. Akku ersetzen 2. Sicherstellen, ob ein Kabel los ist 3. Steuerung ersetzen/warten lassen
Gerät bewegt sich nicht trotz Betätigung des Gashebels	1. Akku nicht ausreichend geladen 2. Bremsschalter außer Betrieb 3. Akku ist nicht mehr funktionsfähig	1. Das Gerät aufladen oder Akku oder Ladegerät ersetzen 2. Bremse lösen 3. Akku ersetzen
Gerät stoppt abrupt während es in Betrieb ist	1. Sicherung durchgebrannt 2. Loses oder kaputtes Kabel	1. Sicherungsschalter betätigen 2. Sicherstellen, ob Kabel lose oder kaputt ist und ggf. ersetzen

MONTAGEANLEITUNG DES E-ATV

1. Nehmen Sie den E-ATV aus dem Karton
2. Demontieren Sie den Stahlrahmen
3. Montieren Sie den Lenker. Benutzen Sie auch die 2 Schrauben, welche in der kleinen schwarzen TomRide Tasche zu finden sind.
4. Montieren Sie den vorderen Stoßfänger mit den 4 langen (!) Schrauben und den 4 Muttern
5. Montieren Sie die Rückenlehne bzw. den hinteren oberen Stoßfänger / Griff mit den 4 kurzen (!) Schrauben.
6. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter unter dem Sitz auf OFF steht und befestigen Sie dann das freie dicke **rote Kabel** am Hauptschalter. Schalten Sie dann das E-ATV an.

7 km/h Sperre

Unter der Sitzbank finden Sie dieses eine Steckverbindung mit dünnen weißen Kabeln.



Nicht verbunden = offen, keine Speed-Limitierung
verbunden = 7 km/h top speed, egal welche Stellung am Schlüsselschalter eingestellt ist = Kindersicherung

READY TO GO!

Haben Sie Probleme bei der Montage, empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler um Hilfe zu bitten, damit das E-ATV richtig montiert wird.

WEITERE FRAGEN

Für weitere Fragen, Service Hinweise, weitere Informationen und wichtige Telefonnummern besuchen Sie bitte unsere Website:

www.tomride.de

Vielen Dank für Ihren Kauf und bitte erzählen Sie doch Ihren Freunden, wie viel Spaß Sie haben!

Willkommen in der TomRide Familie!

Für weitere Fragen kontaktieren sie uns unter:

info@tomride.de

www.tomride.de